

# EZ BUILD MASONRY SYSTEM™ - DE ALBAÑILERIA

## INSTRUCCIONES PARA:

### EL SISTEMA DE INYECCION - EZ PRESSURE INJECTION "SYSTEM-2100"™

#### PORFAVOR!!! - REFIERASE A LOS DIBUJOS DETRAS DEL PAQUETE

**1. PARA LLENAR LA EZ "GUN-2100"™ DE PRESION:** CON MORTERO DE LUGAR DE PALA O LECHADA EN EL CARTUCHO. NO SATURE EL CARTUCHO PORQUE NO SE PODRA DOBLAR NI SELLARA EL CONTENIDO POR DENTRO CORRECTAMENTE.

**2. SELLE Y PREPÁRE DE EZ "GUN-2100" DE PRESION™ PARA CONSTRUIR:** DOBLE LA ORILLA DE LA COSTURA AGUDAMENTE Y SOSTENGA EL CARTUCHO FIRMEMENTE EN EL CENTRO DEL DOBLE CON UNA MANO. APUNTE EL CARTUCHO Y APLIQUE SUAVEMENTE DE LA MANERA DESEADA. PARA USO DE MANO IZQUIERDA USE EL DIBUJO AL REVES .

**3. PARA APLICAR LA MEZCLA DE LA EZ "GUN-2100" DE PRESION™:** A PUNTE EL CARTUCHO Y APLIQUE FUERZA CON LA MANO DERECHA HACIA ADELANTE, AL MISMO TIEMPO APLICANDO EL MEZCLADO HACIA USTED (LA DIRECCION RECOMENDADA) O APLIQUE HACIA ADELANTE, COMO SEA MAS DESEADO.

LA EXPULSION DE LA MEZCLA DEBERIA DE SER 1" DE DISTANCIA ENCIMA DE LA SUPERFICIE PARA CREAR UNA APLICACION UNIFORME DE 3/4". SOSTENGA LA PUNTA DEL CARTUCHO APRETADAMENTE CONTRA LA SUPERFICIE PARA LLENAR AREAS DE COYONTURAS, GRIETAS O VACIOS. **DEBE LEER # 4.**

**CUIDADOSAMENTE - MIDA LA CANTIDAD DE LA MEZCLA APLICADA:** PERFECCIONE LA MANERA EN LA QUE APLICA EL PRODUCTO Y PRONTO APRENDERA A COLOCAR CANTIDADES UNIFORMES Y ESPACIADAS COMO PARA LA APPLICACION DE LADRILLOS O BLOQUES.

**¡EXPERIMENTE!** USE SU IMAGINACION Y CONSTRUYA TRABAJOS DE ALBANILERIA DE GRAN CALIDAD.

**4. COMO PREPARA LA MEZCLA ADECUADAMENTE PARA EL USO DE CUALQUIER EXTENSION:** ES IMPORTANTE AGREGAR BASTANTE AGUA PARA QUE NO QUEDEN PEDAZOS GRANDES QUE PODRIAN TAPAR AL CARTUCHO O LAS EXTENSIONES.

#### **SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

LA DISMINUCION O EL AUMENTO DE AGUA EN LA MEZCLA DEPENDERA HASTA QUE LA PRESION SEA MINIMA PARA LA EXPULSION DEL MEZCLADO NO IMPORTA CUAL EXTENSION USE.

**LA REGLA EMPIRICA DE LA MEZCLA:** LA CONSISTENCIA DE LA MEZCLA ES EXACTA CUANDO LA MEZCLA SALE - CON SOLO LA GRAVEDAD - POR CUALQUIER FIJACION QUE USTED ESCOJA O POR EL PURO CARTUCHO.

**EL SECRETO "ULTIMO" DEL COMERCIO PARA LOGRAR LA "SUPER MEZCLA":** AGREGUE 1/2 PALA O MAS DE CEMENTO PURO "PORTLAND" Y 4 PALAS DE MORTERO. MEZDE BIEN Y ASEGURESE DE QUE NO QUEDEN MONTONES O AGRUPACION. AJUSTE LA CONSISTENCIA DE AGUA DEBIDAMENTE. ESTE "SECRETO" LE HARA POSIBLE HACER MEZCLAS MUY FLUIBLES, DURABLES Y FACILES DE APLICAR.

**5. PARA COLOCAR LADRILLOS Y BLOQUES CON LA EZ "GUN-2100"™ PRESION:** INYECTE 3 PARTES DE MORTERO (O MEZCLA) DE ¾" UNIFORMEMENTE ENCIMA DEL LADRILLO (UNO CADA ORILLA Y UNO EN EL CENTRO). PARA LA APLICACION DE BLOQUES, APLIQUE ¾" DE MEZCLA EN TODAS LAS SUPERFICIES HORIZONTALES. MANTENGA ½" DE ESPACIO ENTRE LOS LADRILLOS (O BLOQUES) COLOCADOS ENCIMA DE LA MEZCLA. CUANDO LA MEZCLA ESTE CASI SECA Y FIRME USE LA ORILLA DE LA PALA PARA REMOVER EL EXCESO. LAVE LAS COYUNTURAS CON UNA ESPONJA MOJADA Y LIMPIA.

**6. LA ABRAZADERA DEL CONTORNO DE EZ™:** LA COCINA DE LECHADA Y COYUNTURAS DE MOSAICO DE BAÑO. REDUZCA EL FIN DE LA EXPULSIÓN DEL CARTUCHO PARA INYECTAR SANDED O NO LECHADA DE SANDED EN COYUNTURAS PEQUEÑAS DE MOSAICO. LA ABRAZADERA DEL LUGAR FIRMEMENTE EN FIN DE EXPULSIÓN DE ABRAZADERA DE CARTUCHO Y POSICIÓN DE SALIR LA EXPULSIÓN DESEADA ABRIR CALIBRADO. AGREGUE AGUA A LA LECHADA Y LA COMBINACIÓN PARA HABILITAR POR CONSIGUIENTE EL FLUJO CARTUCHO DE LECHADA POR CUALQUIER EXPULSIÓN DEL TAMAÑO QUE ABRE USTED ESCOGE.

**7. USE EL ALCANCE DE EZ EXTENSION Y/O EL ALCANCE DE EZ REDUCER:** PARA REDUCIR LA FATIGA O NO TENER QUE DOBLARSE LAS RODILLAS CUANDO ESTE APLICANDO MEZCLA EN EL PISO USE LA EXTENSION EZ REACH EXTENDER™. PARA LLENAR PARTES O VACIOS PEQUENOS USE EL EZ REACH REDUCER™.

ANTES DE ASEMBLAR LAS EXTENSIONES ASEGURESE DE QUE TODAS LAS PARTES ESTEN BIEN LIMPIAS Y MOJADAS PARA ARE NO QUEDE NADA QUE PUEDA OBSTRUIR LA SALIDA DEL PRODUCTO. (SI NO ESTAN BIEN MOJADAS LAS PARTES QUE ENTRAN AL CARTUCHO SE HARA MAS DIFICIL LA ASEMBLADA).

**8. EL USO EZ LLENA PALA:** ESTA PALA ES SEIS HERRAMIENTAS EN UNO. **1.** ES UNA PALA DE LLENAR EL CARTUCHO. **2.** SU ORILLA CUADRADA DE LA FRENTE SE USA COMO UN RASPADOR MATERIAL/LIMPIADOR Y LA ORILLA ANTERIOR HAN BISELÓ DL FONDO SE USA COMO UN MORTERO O LECHADA MÁS LISOS. **3.** PARA COYUNTURAS CUADRADAS DE RECESSED - SU EMPALAR EN EL TRASERO DEL ASIDERO ES UN "RASTRILLO" MÁS CONJUNTO. **4.** PARA EL RUBOR BORDEADO, REDONDEÓ INTERIORMENTE LAS COYUNTURAS - SU CURVÓ RADIO DE ASIDERO ES UN "CÓNCAVO" MÁS CONJUNTO. **5.** PARA REDONDEÓ SUAVEMENTE LAS COYUNTURAS SALIENTES - SU LADO IZQUIERDO CONTIENE UNA "VID" DE RADIO MÁS CONJUNTA. **6.** PARA AGUDA "V", LAS COYUNTURAS DE SALIR DE TRIÁNGULO - SU LADO CORRECTO CONTIENE UNA "PIRÁMIDE" MÁS CONJUNTA.

**PARA INSTALAR LAS COYUNTURAS DE "VID" O "PIRÁMIDE":** EN LA CARA DE LADRILLO O BLOQUE FRESCAMENTE COLOCADOS, RASPA EL RUBOR NUEVO DE COYUNTURAS CON LA ORILLA DE PALA. USAR EL CARTUCHO CARGADO, APLICA INMEDIATAMENTE LAS CUENTAS UNIFORMEMENTE CALIBRADAS DE MORTERO EN COYUNTURAS NUEVAMENTE LIMPIADAS. MUY POCO DESPUÉS AGREGAR LAS CUENTAS DE MORTERO, MIENTRAS HÚMEDO Y MUY FLEXIBLE, CON LIMPIA Y MOJÓ PALA, CORRE DETENIDAMENTE VID O PIRÁMIDE MÁS CONJUNTAS SOBRE CUENTAS. DESPUÉS QUE APLICÓ LA COYUNTURA LA FORMA HA LLEGADO A SER BASTANTE FIRME EN LA TEXTURA, LIMPIA SUAVEMENTE LAS ORILLAS ADYACENTES DE LADRILLO O BLOQUE CON UNA ESPONJA HÚMEDA LIMPIA.

**9. COMO LIMPIAR SU EZ SYSTEM-2100™ Y SUS COMPONENTES:** MANTIENE EL DESEMPEÑO PRIMERO DE CADA PARTE DE HERRAMIENTA LAVANDO CON AGUA. CERCÍORSE NO MORTERO NI LA LECHADA SE DEJA ADENTRO NI FUERA DE ENDURECER EN CUALQUIER PARTE DE HERRAMIENTA. ¡LAS PARTES LIMPIAS DE LA HERRAMIENTA LE DARÁN

**VARIOS ANOS DE USO Y MUCHOS TRABAJOS BIEN LAGRADOS!**